ELEKTRONIKA, TIPALA IN DALJINCI

MOTORJI IN UPRAVLJANJE

Skupna varnostna navodila za motorje, stikala, sprejemnike, daljince, časovnike, aplikacije ter tipala za sonce, veter in dež.

Kako izdelek upravljamo

01

STIKALO

Uporabite tipke gor, stop in dol. Ne pritiskajte nasprotnih smeri hkrati.

02

DALJINEC ALI APLIKACIJA

Pred ukazom izberite pravi kanal in zagotovite vidno ter prosto pot izdelka.

03

TIPALA IN URNIKI

Avtomatika deluje po nastavitvah in pogojih, vendar ne more predvideti vsake ovire ali vremenskega sunka.

Električno upravljanje brez poseganja v napravo

- Pred vsakim premikom preverite, da je pot senčila ali stavbnega elementa prosta in da v območju gibanja ni ljudi ali predmetov.
- Pred hitro spremembo smeri vedno uporabite stop in počakajte, da se pogon povsem ustavi.
- Končnih položajev, navora, radijskega sprejemnika, tipal in električnega priklopa ne spreminjajte brez navodil za konkretni model.
- Po izpadu napajanja preverite uro, urnike, izbrani kanal in odziv sistema; pri nenavadnem delovanju izdelek izključite iz uporabe.

POMEMBNO

ELEKTRIČNI PRIKLOP IN ODPIRANJE MOTORJA STA DELO STROKOVNJAKA.

Pred čiščenjem električnih delov izključite napajanje. Poškodovanega kabla, mokrega krmilnika ali pregretega pogona se ne dotikajte in pokličite servis.

NEGA IN PREGLED

KONTROLE, NAPAJANJE IN AVTOMATIKA

DALJINCI

Baterijo zamenjajte z enakim tipom in upoštevajte polariteto. Stare baterije oddajte na zbirnem mestu; ne odlagajte jih med mešane odpadke.

TIPALA

Ohranjajte jih čista in nezastrta. Po čiščenju ali močnem neurju preverite, ali so pravilno pritrjena in se sistem odziva.

APLIKACIJE IN URNIKI

Ob spremembi omrežja ali ure preverite scenarije. Oddaljeni ukaz uporabite le, ko veste, da je pot izdelka varna.

NAPAJANJE

Kabla ne stiskajte in ga ne podaljšujte v lastni režiji. Pri vonju po pregrevanju, iskrenju ali izpadanju varovalke izklopite sistem.

Kdaj izdelka ne uporabljajte naprej

- motor se ne ustavi, pogosto izklaplja, sam spreminja smer ali se nenavadno segreva
- tipalo, stikalo, sprejemnik, kabel ali napajalnik so poškodovani, mokri ali razrahljani
- izdelek se ne odziva po preverjanju napajanja, baterije, kanala in vidne proste poti

Hiter varen postopek

1 USTAVITE
Prenehajte pošiljati ponavljajoče ukaze.

2 IZKLOPITE
Ob nevarnem znaku varno izključite napajanje.

3 ZAPIŠITE
Zabeležite model, kanal, lučke in okoliščine napake.

4 PRIJAVITE
Oddajte prijavo na www.segamont.si/servis-prijava.

SERVIS ŠEGAMONT

+386 41 348 620 · servis@segamont.si

Prijava: www.segamont.si/servis-prijava

VELJA ZA KONKRETNI IZDELEK

To je splošen uporabniški povzetek ŠegaMONT. Za posamezni model imajo vedno prednost navodila proizvajalca, priložena dobavljenemu izdelku. Ne odpirajte omarice, kasete ali pogona in ne posegajte v električne dele.

GARANCIJA IN SERVIS

KAJ VELJA ZA VAŠ IZDELEK

KOMERCIALNI GARANCIJSKI POVZETEK

PO DOKUMENTACIJI

Za motorje, sprejemnike, krmilnike, tipala in daljince ni enega univerzalnega roka. Velja rok na računu, garancijskem listu ali dokumentaciji dobavljene komponente.

Kaj garancijska presoja običajno preveri

- dokazilo o nakupu ali dobavi, identifikacijo izdelka in pogoje na garancijskem listu konkretnega naročila
- ali gre za napako materiala, izdelave, montaže ali komponente ter ali je bil izdelek pravilno uporabljen in vzdrževan
- fotografije celotnega izdelka, podrobnost napake, okoliščine nastanka in morebitne predhodne posege
- ali je uporabnik ob pojavu napake prenehal z uporabo in s tem preprečil dodatno škodo

Zakonske pravice potrošnika ostanejo nespremenjene

- Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki je obstajala ob dobavi in se pokaže v dveh letih od dobave; garancija teh brezplačnih pravic ne izključuje.
- Potrošnik prodajalca o neskladnosti obvesti v dveh mesecih od dneva, ko jo je ugotovil, in omogoči pregled blaga.
- Najprej se praviloma zahteva brezplačna vzpostavitev skladnosti s popravilom ali zamenjavo. Zakonski rok je največ 30 dni, ob utemeljenem obvestilu pa se lahko podaljša največ za 15 dni.

PRIJAVA, POTRDILO IN DOKAZILA

Prijavo oddajte na www.segamont.si/servis-prijava. Na vpisani e-poštni naslov prejmete avtomatsko potrdilo s kopijo podatkov iz obrazca; shranite ga kot dokaz oddaje. Priložene fotografije in dokumenti so poslani ŠegaMONT-u, niso pa nujno ponovno priloženi potrditvenemu sporočilu.

PREDNOST IMA DOKUMENTACIJA DOBAVLJENEGA MODELA

Ta dokument je splošni povzetek. Točen obseg, rok in izključitve določajo potrjena ponudba, račun, garancijski list ter navodila proizvajalca, izročena ob dobavi. Če se dokumenti razlikujejo, se zahtevek presodi po pogodbi in veljavnem pravu.