PLISEJI, ROLOJI IN ZAVESE

NOTRANJA SENČILA

Skupna navodila za pliseje, notranje roloje, aluminijaste in lesene žaluzije ter lamelne in panelne zavese.

Kako izdelek upravljamo

01

ROČAJ

Plise ali vodeni rolo premikajte na predvidenem ročaju, enakomerno in brez prijemanja tkanine.

02

VERIŽICA ALI VRVICA

Vlecite navpično in zmerno. Varnostni napenjalec mora ostati pravilno pritrjen.

03

PALICA ALI VODILNI PANEL

Lamele najprej obrnite v odprt položaj, panele pa premikajte na vodilnem robu ali palici.

Varnost in pravilno upravljanje

- Vrvic in verižic ne odstranjujte iz varnostnih napenjal, jih ne zavezujte skupaj in ne ustvarjajte zank.
- Postelje, otroško pohištvo in igrala naj bodo odmaknjeni od vrvic ter verižic. Majhni otroci senčila ne smejo upravljati brez nadzora.
- Ob zatikanju ne vlecite močneje. Preverite prosto pot senčila, zaprtje okna in morebitno oviro ob tkanini ali lamelah.
- Senčila ne izpostavljajte odprtemu ognju, grelnim telesom, škropljenju ali trajno visoki vlagi, če material za to ni izrecno primeren.

POMEMBNO

VRVICE IN VERIŽICE MORAJO BITI IZVEN DOSEGA MAJHNIH OTROK.

Če je varnostni napenjalec, vrvica, verižica ali drug del mehanizma poškodovan, senčila ne uporabljajte, dokler ni napaka odpravljena.

NEGA IN PREGLED

UPORABA PO POSAMEZNIH VRSTAH

PLISEJI

Premikajte jih na ročaju in enakomerno po širini. Ne vlecite tkanine ali napenjalnih vrvic in ne silite senčila mimo končnega položaja.

NOTRANJI ROLOJI

Verižico vodite navpično in brez sunkov. Pri vzmetnem ali motornem roloju naj bo pot tkanine vedno povsem prosta.

NOTRANJE IN LESENE ŽALUZIJE

Pred dvigom lamele obrnite v odprt položaj. Prah odstranjujte nežno; lesene lamele varujte pred prekomerno vlago.

LAMELNE ZAVESE

Pred pomikom v stran lamele zavrtite v odprt položaj. Trakov ne vlecite z roko in ne nadaljujte, če so prepleteni.

PANELNE ZAVESE

Plošče premikajte na vodilnem panelu ali palici. Tkanina naj prosto visi in se ne zatika ob pohištvo ali tla.

MOTORNE IZVEDBE

Uporabite eno smer naenkrat. Končnih položajev in nastavitev pogona ne spreminjajte brez navodil za dobavljeni model.

Kdaj izdelka ne uporabljajte naprej

- senčilo se dviga ali premika poševno, se pogosto zatika ali ne obstane v izbranem položaju
- vrvica, verižica, varnostni napenjalec, nosilec, vodilo ali lamela so poškodovani
- motor se ne odziva, se pogosto ustavlja ali je med delovanjem slišati nenavaden zvok

Hiter varen postopek

1 USTAVITE
Ne vlecite močneje in ne razstavljajte mehanizma.

2 ODMAKNITE
Odstranite pohištvo ali drug predmet iz poti senčila.

3 OČISTITE
Prah odstranite nežno in po navodilih za dobavljeno tkanino.

4 PRIJAVITE
Oddajte prijavo na www.segamont.si/servis-prijava.

SERVIS ŠEGAMONT

+386 41 348 620 · servis@segamont.si

Prijava: www.segamont.si/servis-prijava

VELJA ZA KONKRETNI IZDELEK

To je splošen uporabniški povzetek ŠegaMONT. Za posamezni model imajo vedno prednost navodila proizvajalca, priložena dobavljenemu izdelku. Ne odpirajte omarice, kasete ali pogona in ne posegajte v električne dele.

GARANCIJA IN SERVIS

KAJ VELJA ZA VAŠ IZDELEK

KOMERCIALNI GARANCIJSKI POVZETEK

24 / 12 MESECEV

Za izdelek je naveden 24-mesečni komercialni rok, za vgrajeni elektromotor 12 mesecev. Za tkanino, krmilnik in druge komponente velja tudi dokumentacija dobavljenega modela.

Kaj garancijska presoja običajno preveri

- dokazilo o nakupu ali dobavi, identifikacijo izdelka in pogoje na garancijskem listu konkretnega naročila
- ali gre za napako materiala, izdelave, montaže ali komponente ter ali je bil izdelek pravilno uporabljen in vzdrževan
- fotografije celotnega izdelka, podrobnost napake, okoliščine nastanka in morebitne predhodne posege
- ali je uporabnik ob pojavu napake prenehal z uporabo in s tem preprečil dodatno škodo

Zakonske pravice potrošnika ostanejo nespremenjene

- Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki je obstajala ob dobavi in se pokaže v dveh letih od dobave; garancija teh brezplačnih pravic ne izključuje.
- Potrošnik prodajalca o neskladnosti obvesti v dveh mesecih od dneva, ko jo je ugotovil, in omogoči pregled blaga.
- Najprej se praviloma zahteva brezplačna vzpostavitev skladnosti s popravilom ali zamenjavo. Zakonski rok je največ 30 dni, ob utemeljenem obvestilu pa se lahko podaljša največ za 15 dni.

PRIJAVA, POTRDILO IN DOKAZILA

Prijavo oddajte na www.segamont.si/servis-prijava. Na vpisani e-poštni naslov prejmete avtomatsko potrdilo s kopijo podatkov iz obrazca; shranite ga kot dokaz oddaje. Priložene fotografije in dokumenti so poslani ŠegaMONT-u, niso pa nujno ponovno priloženi potrditvenemu sporočilu.

PREDNOST IMA DOKUMENTACIJA DOBAVLJENEGA MODELA

Ta dokument je splošni povzetek. Točen obseg, rok in izključitve določajo potrjena ponudba, račun, garancijski list ter navodila proizvajalca, izročena ob dobavi. Če se dokumenti razlikujejo, se zahtevek presodi po pogodbi in veljavnem pravu.