TEKSTILNO ZUNANJE SENČENJE

SCREEN SENČILA

Jasna navodila za motorno upravljanje, varno uporabo v vetru in pravilno nego screen tkanine ter ZIP vodil.

Kako izdelek upravljamo

01

STIKALO

S tipko gor ali dol sprožite pomik, s tipko stop pa senčilo ustavite v želenem položaju.

02

DALJINEC

Izberite pravi kanal in pred spremembo smeri počakajte, da se pogon ustavi.

03

AVTOMATIKA

Urniki in senzorji povečajo udobje, vendar mora uporabnik še vedno spremljati vremenske razmere.

Pravilna vsakodnevna uporaba

- Pred premikom preverite, da v območju spodnjega profila in ob vodilih ni pohištva, cvetličnih korit ali drugih predmetov.
- Tkanine med gibanjem ne prijemajte, ne vlecite je iz ZIP vodila in je ne potiskajte v kaseto.
- Če se spodnji profil ustavi poševno ali motor zazna oviro, prekinite upravljanje in najprej preverite celotno pot izdelka.
- Screen je namenjen predvsem uravnavanju sonca, svetlobe in zasebnosti; ni varovalo pred padcem ali zaščita pred vsakim vremenskim pojavom.

POMEMBNO

OB NEURJU, SNEGU, LEDU ALI PREMOČNEM VETRU SCREEN POSPRAVITE.

Če je tkanina mokra, jo lahko začasno dvignete, nato pa jo ob prvi varni priložnosti ponovno razprite in pustite, da se popolnoma posuši.

NEGA IN PREGLED

TKANINA, VODILA IN VREMENSKE RAZMERE

REDNO ČIŠČENJE

Prah odstranite z mehko ščetko ali sesalnikom na nizki moči. Madeže nežno očistite z vodo in blagim sredstvom brez drgnjenja.

ČESA NE UPORABLJAMO

Brez topil, belil, abrazivnih gobic, parnega ali visokotlačnega čistilnika. Tkanine ne likajte in je ne sušite z grelcem.

ZIP VODILA

Vodila naj bodo čista in prosta peska ter listja. Če tkanina izstopi iz vodila, izdelka ne uporabljajte naprej in ga ne vstavljajte na silo.

MOKRA TKANINA

Pred daljšim zaprtjem jo popolnoma posušite. S tem zmanjšate možnost madežev, vonja in trajnih gub v navitem plašču.

Kdaj izdelka ne uporabljajte naprej

- tkanina je izstopila iz ZIP vodila, se guba na eni strani ali se spodnji profil ustavlja poševno
- motor se pogosto ustavi, se ne odziva ali iz kasete prihaja nenavaden zvok
- vodilo, tkanina, zaključni profil ali kaseta so vidno poškodovani oziroma razrahljani

Hiter varen postopek

1 USTAVITE
Prekinite upravljanje in tkanine ne vlecite z roko.

2 PREVERITE
Odstranite le varno dosegljivo oviro ob spodnjem profilu.

3 POSUŠITE
Mokro tkanino ob prvi varni priložnosti povsem razprite.

4 PRIJAVITE
Oddajte prijavo na www.segamont.si/servis-prijava.

SERVIS ŠEGAMONT

+386 41 348 620 · servis@segamont.si

Prijava: www.segamont.si/servis-prijava

VELJA ZA KONKRETNI IZDELEK

To je splošen uporabniški povzetek ŠegaMONT. Za posamezni model imajo vedno prednost navodila proizvajalca, priložena dobavljenemu izdelku. Ne odpirajte omarice, kasete ali pogona in ne posegajte v električne dele.

GARANCIJA IN SERVIS

KAJ VELJA ZA VAŠ IZDELEK

KOMERCIALNI GARANCIJSKI POVZETEK

24 / 12 MESECEV

Spletni povzetek ŠegaMONT navaja 24 mesecev za izdelek in 12 mesecev za vgrajeni elektromotor; to sta dodatna komercialna roka in ne omejujeta zakonskih pravic potrošnika.

Kaj garancijska presoja običajno preveri

- dokazilo o nakupu ali dobavi, identifikacijo izdelka in pogoje na garancijskem listu konkretnega naročila
- ali gre za napako materiala, izdelave, montaže ali komponente ter ali je bil izdelek pravilno uporabljen in vzdrževan
- fotografije celotnega izdelka, podrobnost napake, okoliščine nastanka in morebitne predhodne posege
- ali je uporabnik ob pojavu napake prenehal z uporabo in s tem preprečil dodatno škodo

Zakonske pravice potrošnika ostanejo nespremenjene

- Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki je obstajala ob dobavi in se pokaže v dveh letih od dobave; garancija teh brezplačnih pravic ne izključuje.
- Potrošnik prodajalca o neskladnosti obvesti v dveh mesecih od dneva, ko jo je ugotovil, in omogoči pregled blaga.
- Najprej se praviloma zahteva brezplačna vzpostavitev skladnosti s popravilom ali zamenjavo. Zakonski rok je največ 30 dni, ob utemeljenem obvestilu pa se lahko podaljša največ za 15 dni.

PRIJAVA, POTRDILO IN DOKAZILA

Prijavo oddajte na www.segamont.si/servis-prijava. Na vpisani e-poštni naslov prejmete avtomatsko potrdilo s kopijo podatkov iz obrazca; shranite ga kot dokaz oddaje. Priložene fotografije in dokumenti so poslani ŠegaMONT-u, niso pa nujno ponovno priloženi potrditvenemu sporočilu.

PREDNOST IMA DOKUMENTACIJA DOBAVLJENEGA MODELA

Ta dokument je splošni povzetek. Točen obseg, rok in izključitve določajo potrjena ponudba, račun, garancijski list ter navodila proizvajalca, izročena ob dobavi. Če se dokumenti razlikujejo, se zahtevek presodi po pogodbi in veljavnem pravu.