VARNA SENCA NA TERASI

TENDE IN PERGOLE

Navodila za varno uporabo tend in pergol, ravnanje v vetru in dežju, nego platna, odvodnjavanje ter motorno upravljanje.

Kako izdelek upravljamo

01

ROČNO UPRAVLJANJE

Ročico vrtite enakomerno in brez sunkov. Ob nenavadnem odporu takoj prenehajte.

02

MOTORNI POGON

Uporabite eno smer naenkrat ter pred spremembo smeri počakajte, da se pogon ustavi.

03

SENZORJI IN AVTOMATIKA

Tipala povečajo udobje, vendar ne nadomestijo nadzora uporabnika in pravočasnega zapiranja.

Pravilna uporaba na prostem

- Pred odpiranjem preverite celotno območje gibanja, pritrdilna mesta, platno, vodila in morebitne ovire.
- Tendo ob napovedanem močnem vetru, neurju, sneženju ali toči pravočasno zaprite. Pod odprto tendo ne obešajte predmetov.
- Pri pergoli ohranjajte žlebove in odtoke prehodne. Lamel ne premikajte, če so zamrznjene ali obremenjene s snegom.
- Mokro platno lahko zaradi varnosti začasno zaprete, nato pa ga ob prvi varni priložnosti povsem odprite in posušite.

POMEMBNO

SENZOR NI JAMSTVO PRED VSAKIM SUNKOM VETRA.

Ob hitri spremembi vremena ukrepajte sami. Dovoljene obremenitve so odvisne od modela, mer, montažne podlage in nastavitev konkretnega izdelka.

NEGA IN PREGLED

PLATNO, KONSTRUKCIJA IN ODVODNJAVANJE

PLATNO

Prah odstranite z mehko ščetko. Madeže nežno očistite z mlačno vodo in blagim sredstvom; brez topil, visokega tlaka in grobega drgnjenja.

ZGLOBI IN VODILA

Vizualno preverite pritrdila in miren tek. Nosilnih delov ne mažite ali nastavljajte brez navodil za dobavljeni model.

ŽLEBOVI IN ODTOKI

Pri pergoli redno odstranite listje, pesek in mrčes. Zamašen odtok lahko povzroči prelivanje vode in dodatno obremenitev.

MOTOR IN TIPALA

Tipala ohranjajte čista, baterije preverjajte redno. Končne položaje, napetost platna in krmiljenje naj nastavi serviser.

Kdaj izdelka ne uporabljajte naprej

- platno se zvija poševno, je natrgano ali se ne napne enakomerno
- konstrukcija, nosilec, roka, vodilo, lamela ali odtok so vidno poškodovani
- motor se pogosto ustavlja, se ne odziva ali se izdelek ne zapre do varnega položaja

Hiter varen postopek

1 ZAPRITE
Če je varno, izdelek pravočasno umaknite iz vremenske obremenitve.

2 USTAVITE
Ob odporu ali poševnem teku ne nadaljujte upravljanja.

3 POSUŠITE
Mokro platno ob prvi varni priložnosti povsem razprite.

4 PRIJAVITE
Oddajte prijavo na www.segamont.si/servis-prijava.

SERVIS ŠEGAMONT

+386 41 348 620 · servis@segamont.si

Prijava: www.segamont.si/servis-prijava

VELJA ZA KONKRETNI IZDELEK

To je splošen uporabniški povzetek ŠegaMONT. Za posamezni model imajo vedno prednost navodila proizvajalca, priložena dobavljenemu izdelku. Ne odpirajte omarice, kasete ali pogona in ne posegajte v električne dele.

GARANCIJA IN SERVIS

KAJ VELJA ZA VAŠ IZDELEK

KOMERCIALNI GARANCIJSKI POVZETEK

24 / 12 MESECEV

Za izdelek je naveden 24-mesečni komercialni rok, za vgrajeni elektromotor 12 mesecev. Pri pergolah, tipalih in krmiljenju se vedno preveri dokumentacija konkretne sestave.

Kaj garancijska presoja običajno preveri

- dokazilo o nakupu ali dobavi, identifikacijo izdelka in pogoje na garancijskem listu konkretnega naročila
- ali gre za napako materiala, izdelave, montaže ali komponente ter ali je bil izdelek pravilno uporabljen in vzdrževan
- fotografije celotnega izdelka, podrobnost napake, okoliščine nastanka in morebitne predhodne posege
- ali je uporabnik ob pojavu napake prenehal z uporabo in s tem preprečil dodatno škodo

Zakonske pravice potrošnika ostanejo nespremenjene

- Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki je obstajala ob dobavi in se pokaže v dveh letih od dobave; garancija teh brezplačnih pravic ne izključuje.
- Potrošnik prodajalca o neskladnosti obvesti v dveh mesecih od dneva, ko jo je ugotovil, in omogoči pregled blaga.
- Najprej se praviloma zahteva brezplačna vzpostavitev skladnosti s popravilom ali zamenjavo. Zakonski rok je največ 30 dni, ob utemeljenem obvestilu pa se lahko podaljša največ za 15 dni.

PRIJAVA, POTRDILO IN DOKAZILA

Prijavo oddajte na www.segamont.si/servis-prijava. Na vpisani e-poštni naslov prejmete avtomatsko potrdilo s kopijo podatkov iz obrazca; shranite ga kot dokaz oddaje. Priložene fotografije in dokumenti so poslani ŠegaMONT-u, niso pa nujno ponovno priloženi potrditvenemu sporočilu.

PREDNOST IMA DOKUMENTACIJA DOBAVLJENEGA MODELA

Ta dokument je splošni povzetek. Točen obseg, rok in izključitve določajo potrjena ponudba, račun, garancijski list ter navodila proizvajalca, izročena ob dobavi. Če se dokumenti razlikujejo, se zahtevek presodi po pogodbi in veljavnem pravu.