SVETLOBA POD NADZOROM

ZUNANJE ŽALUZIJE

Navodila za ročno upravljanje z monokomandno (MC) palico, motorno upravljanje s stikalom, daljincem ali aplikacijo ter varno uporabo zunanjih žaluzij.

Kako izdelek upravljamo

01

MC PALICA

Ročno upravljanje naklona, dviga in spusta. Barve: bela, siva RAL 9006 in rjava RAL 8019.

02

STIKALO ALI DALJINEC

Motor upravljate s stenskim stikalom ali daljincem. Za naklon uporabite kratke pritiske.

03

APLIKACIJA

Pri združljivem pametnem vmesniku žaluzije upravljate tudi prek telefona, urnikov in scenarijev.

Pravilna vsakodnevna uporaba

- Žaluzijo premikajte samo, ko je prosto obešena in v območju gibanja ni ovir, oseb, živali ali odprtega okenskega krila.
- Poševno zloženih, zamrznjenih ali z oviro blokiranih lamel ne ravnajte z roko in jih ne skušajte povleči v pravilen položaj.
- Pri ročnem upravljanju uporabljajte enakomeren gib brez sunkov. Ko začutite odpor, takoj prenehajte.
- Avtomatika in vetrni senzor pomagata zaščititi izdelek, vendar ne odpravita potrebe po pravočasnem odzivu uporabnika.

POMEMBNO

PRED NEURJEM, SNEGOM ALI MOČNIM VETROM ŽALUZIJO DVIGNITE.

Dovoljena vetrna obremenitev je odvisna od velikosti, lamel, vodil in vgradnje konkretnega sistema. Če niste prepričani, izdelek pravočasno pospravite.

NEGA IN PREGLED

ČIŠČENJE, VREME IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE

LAMELNE POVRŠINE

Čistite jih v spuščenem položaju z mehko krpo ali ščetko, vodo in blagim nevtralnim sredstvom. Lamel ne upogibajte.

VODILA IN SPODNJI PROFIL

Odstranite listje, pesek in druge nečistoče. V vodila ne vlivajte olja in ne uporabljajte nenamenskih maziv.

TRAKOVI IN LESTVICE

Občasno jih vizualno preglejte. Natrganih trakov, poškodovanih lestvic ali snetih vodil ne popravljajte med delovanjem.

LED IN SNEG

Ne vklapljajte žaluzije, dokler lamele in vodila niso povsem prosti ledu. Samodejne urnike začasno izključite.

Kdaj izdelka ne uporabljajte naprej

- paket lamel se zloži poševno, posamezna lamela izstopi ali se trakovi ne navijajo enakomerno
- motor se ne ustavi pravilno, pogosto izklaplja ali se žaluzija ne odziva na običajen ukaz
- vodilo, nosilec, vrvica, trak ali lamela je vidno poškodovana oziroma razrahljana

Hiter varen postopek

1 DVIGNITE

Če razmere dopuščajo, izdelek varno umaknite iz izpostavljenega položaja.

2 USTAVITE

Ob odporu ali poševnem teku takoj prekinite upravljanje.

3 DOKUMENTIRAJTE

Fotografirajte celoto, lamele, vodila in način upravljanja.

4 PRIJAVITE

Oddajte prijavo na www.segamont.si/servis-prijava.

SERVIS ŠEGAMONT

+386 41 348 620 · servis@segamont.si

Prijava: www.segamont.si/servis-prijava

VELJA ZA KONKRETNI IZDELEK

To je splošen uporabniški povzetek ŠegaMONT. Za posamezni model imajo vedno prednost navodila proizvajalca, priložena dobavljenemu izdelku. Ne odpirajte omarice, kasete ali pogona in ne posegajte v električne dele.

GARANCIJA IN SERVIS

KAJ VELJA ZA VAŠ IZDELEK

KOMERCIALNI GARANCIJSKI POVZETEK

24 / 48 MESECEV

Za lamele CT-65, C-80, CT-80 in Z-75 je naveden 24-mesečni rok; za ZX-75 in ZX-90 48 mesecev. Motor, sprejemnik in krmiljenje imajo rok iz dokumentacije naročila.

Kaj garancijska presoja običajno preveri

- dokazilo o nakupu ali dobavi, identifikacijo izdelka in pogoje na garancijskem listu konkretnega naročila
- ali gre za napako materiala, izdelave, montaže ali komponente ter ali je bil izdelek pravilno uporabljen in vzdrževan
- fotografije celotnega izdelka, podrobnost napake, okoliščine nastanka in morebitne predhodne posege
- ali je uporabnik ob pojavu napake prenehal z uporabo in s tem preprečil dodatno škodo

Zakonske pravice potrošnika ostanejo nespremenjene

- Prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki je obstajala ob dobavi in se pokaže v dveh letih od dobave; garancija teh brezplačnih pravic ne izključuje.
- Potrošnik prodajalca o neskladnosti obvesti v dveh mesecih od dneva, ko jo je ugotovil, in omogoči pregled blaga.
- Najprej se praviloma zahteva brezplačna vzpostavitev skladnosti s popravilom ali zamenjavo. Zakonski rok je največ 30 dni, ob utemeljenem obvestilu pa se lahko podaljša največ za 15 dni.

PRIJAVA, POTRDILO IN DOKAZILA

Prijavo oddajte na www.segamont.si/servis-prijava. Na vpisani e-poštni naslov prejmete avtomatsko potrdilo s kopijo podatkov iz obrazca; shranite ga kot dokaz oddaje. Priložene fotografije in dokumenti so poslani ŠegaMONT-u, niso pa nujno ponovno priloženi potrditvenemu sporočilu.

PREDNOST IMA DOKUMENTACIJA DOBAVLJENEGA MODELA

Ta dokument je splošni povzetek. Točen obseg, rok in izključitve določajo potrjena ponudba, račun, garancijski list ter navodila proizvajalca, izročena ob dobavi. Če se dokumenti razlikujejo, se zahtevek presodi po pogodbi in veljavnem pravu.